



Läggingsråd Uniboard

I kombination med Decibel akustikmatta

I detta läggingsråd följer en instruktion om konstruktionen med Decibel 1 och Decibel 2 i kombination med vår Uniboard + Art Industriparkett / Mosaikparkett / Basparkett / Kubbgolv / Stavparkett.

1. Betongytan skall beläggas med diffusionstät plast enligt AMA krav.
2. Decibel-mattan kan sedan läggas löst i enlighet med våra läggingsinstruktioner.
3. Uniboarden läggs sedan löst på Decibel-mattan och dess L-fogar limmas med vitlim/trälim. Se till att det finns en glipa på ca 10 mm mot väggar och genomföringar. Uniboarden skall läggas med förskjutna skarvar. Belasta Uniboarden med vikter under torktiden så att L-fogarna får kontakt, för en jämn och slät yta.
4. Därefter skall parketten limmas mot Uniboarden med Art Parkettlim. Vill man erhålla en förbättring av trumljudet kan Uniboarden med fördel limmas mot Decibel-mattan. I detta fall kan Art Parkettlim användas här, alternativt ett traditionellt golv- och vägglim.

Ovan nämnd konstruktion skall klara en reduktion av stegljudsnivån motsvarande ca 18-20 dB (betongbjälklag) i vertikal riktning. Genom att få tillgång till mer detaljfakta kring byggkonstruktionen/bjälklaget kan vi utföra mer exakta beräkningar vid behov.

Kontakta oss
+4610-183 31 80
info@aprobo.com
Västra Vallgatan 2, 291 30 Kristianstad

